



Pour porteurs de 1 à 60T



Avec sa gamme dédiée à la construction et déclinée en 10 tailles (FKM à FK13), FEURST répond à l'équipement des godets de mini pelles d'1.5T jusqu'aux pelles de carrières de 60T. Fastkey est la combinaison optimale du savoir-faire de FEURST et de son expérience sur le terrain. La simplification du montage sur l'adaptateur proposée par le nouveau système **FEURST** permet de réduire considérablement le temps de changement des dents.

La géométrie à portées décalées de l'emboîtement permet un ajustement optimal de la dent et de l'adaptateur.

Les faces supérieures et inférieures du nez de l'adaptateur présentent chacune 2 niveaux de portées décalées. La combinaison de ces portées de contact sous un angle favorablement orienté assure une reprise parfaite des efforts dans toutes les directions.

Ce système comprenant une clavette verticale très fiable, non traversante et imperdable, est conçu pour des montages et des démontages faciles et rapides. Cette clavette crantée latéralement assure une bonne retenue par compression du fourreau lors de son introduction. Celui-ci réalisé en matière

Quel profil de pointe choisir en fonction du terrain et du porteur ?



Standard : Terre,

CE/EL

TLR/PR/EL

TLR/PR/EL

C/CE/TLR/EL

CE/TLR/EL



Dur : Calcaire,


SA/CE

DPE/PR/PRR

PR

PE/CE

PE/CE



Abrusif : Quartz, Silice, Pouzzolane

A/SA/RA

A/SA/RA/PRR

SA/RA/A

A/SA

A/SA



DPE/PE/PRR

PE/A

A/PE/SA

A/PE/SA

MBI

Dents Feurst Fastkey



Type 1 Standard

Pour pelles et chargeuses. Excellent maintien sur la lame. Bon profil de continuité avec la lame et très bonne résistance à l'abrasion.



Type 2 Flush

Pour chargeuses sans branche inférieure.

Très bonne résistance à



Type 3 Mini Standard

Pour tracto midi et mini pelles.



Type 4 Haute Résistance

Pour grosses pelle et chargeuses.

La branche supérieure est protégée par un chapeau d'usure interchan-



Adaptateur de coin à 6°

Se monte sur les coins du godet pour un renfort.



Nez à souder

Pour application de déroctage ou réparation d'adaptateur.



Chapeau d'usure

Protection pour les adaptateurs.

Pointe standard



Pointe pénétrante



Pointe pénétrante renforcée

Pro- fil PR



Pointe pénétrante renforcée double



Pointe double pénétration



Pointe extra-large

Profil EL



Pointe chargeuse



Pointe super abrasion

Profil SA



Pointe abrasion renforcée

Profil RA



Pointe abrasion

Profil A



Pointe pénétration courte

Profil PRC



Pointe courte



MBI

Dents Feurst Fastkey