


Modèle	Poids de la pelle en tonnes
QP10	5 à 10
QP20S	11 à 13
QP20	13 à 17
QP30	14 à 24
QP40	25 à 30
QP45*	30 à 35
QP50*	36 à 50

* uniquement en version hydraulique

Attention : le coupleur standard ne reprend pas différents entraxes ou diamètres d'axes



N°	Description	Quantité
1	Connexion godet	1
2	Crochet	1
3	Vérin hydraulique / mécanique	1
4	Axe vérin	1
5	Axe vérin	1
6	Axe de sécurité	1
7	Axe central	1
8	Vis	1
9	Rondelle	1
10	Goupille	1
11	Arrêt d'axe	3
12	Valve	1
13	Raccord 3/8	2